

## Installation de votre imprimante Wi-Fi sur MAC

Les instructions suivantes concernent la configuration de l'imprimante pour l'impression sans fil sur un système d'exploitation Macintosh.

**ATTENTION :** Ne pas utiliser le câble USB  
Ne pas installer le CD Lexmark avant d'avoir configuré votre MAC

### 1<sup>ère</sup> étape : paramétrage du MAC

- Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.
- Depuis la fenêtre du Finder, cliquez sur le dossier **Applications**.
- Dans le dossier Applications, double-cliquez sur l'icône **Connexion Internet**.
- Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône **Airport**.
- Dans le menu local **Network** (Réseau), sélectionnez le **Print server** (serveur d'impression) **XXXXXX**, où la valeur **XXXXXX** correspond aux six derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante.

### Remarques :

- L'adresse MAC apparaît sur l'étiquette adhésive située à l'arrière de l'imprimante.
- Vous perdez temporairement votre connexion à Internet lorsque vous êtes connecté au réseau « Serveur d'impression XXXXXX ».

### 2<sup>ème</sup> étape : Détection de l'imprimante pas le MAC

**Remarque :** Le temps de détection de l'imprimante par le MAC est variable (en général quelques minutes suffisent)

- Ouvrez le navigateur Safari.
- Dans le menu déroulant Bookmarks Favoris, sélectionnez **Show all Bookmarks** (Afficher tous les Favoris).
- Sous **collections**, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendez vous**.

**Remarque :** L'application est appelée Rendez vous dans Macintosh OS X version 10.3, mais elle est désormais appelée Bonjour par Apple Inc.

- Double cliquez sur le modèle de votre imprimante.
- Cliquez sur **Configuration**.
- Sélectionnez **Sans Fil**.
- Modifiez ces paramètres :
  - Entrez le nom de votre réseau (SSID).
  - Dans la zone BSS Type (Type BSS), sélectionnez

- **Infrastructure** si votre réseau sans fil utilise un point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour communiquer avec d'autres périphériques sans fil.
  - **Ad-Hoc** si votre réseau sans fil n'utilise pas de point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour communiquer avec d'autres périphériques sans fil.
- Sélectionnez le type de sécurité utilisé pour protéger votre réseau sans fil.

**Remarques :** Si vous utilisez le type de sécurité WEP, vous devez entrer une clé hexadécimale. Si vous utilisez une station de base AirPort avec la sécurité WEP, vous devez obtenir le mot de passe réseau équivalent. Pour savoir comment obtenir votre mot de passe réseau équivalent, reportez-vous à la documentation fournie avec votre station de base AirPort. Si vous ne disposez pas de ces informations, consultez la documentation fournie avec le réseau sans fil ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

- Cliquez sur **Submit** (Soumettre)

**ATTENTION :** Vérifiez que le réseau Wi-Fi sélectionné est actif (icône verte en haut, à droite de l'écran)

- Dans le dossier Applications, double cliquez sur l'icône **Internet Connect**.
- Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône **AirPort**.
- Dans le menu local Network (Réseau), sélectionnez le réseau initial.

**Remarques :** Vous devez peut-être entrer le mot de passe associé à la sécurité de votre réseau sans fil. Votre connexion à Internet est rétablie lorsque vous vous reconnectez à votre réseau initial.

### 3<sup>ème</sup> étape : Installation du CD Lexmark

- Insérer le CD pour Macintosh.
- Depuis la fenêtre du Finder, double-cliquez sur l'icône du **programme d'installation des imprimantes 1400 Series**.
- Double-cliquez sur l'icône **Installer**.
- Cliquez sur **Continuer**.
- Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur pour terminer l'installation. Une fois que vous avez terminé l'installation, l'imprimante est prête à être utilisée.